

Montážny návod

PRELUX



Odmontujte zo svetidla spodný plastový kryt s objímkami. Na montážnom mieste svetidla označte miesto montážnych otvorov (podľa vzdialenosti upevňovacích držiakov na telese svetidla), vyvrtajte otvory pre hmoždenky, pripevnite držiaky. Cez káblový otvor svetidla zavedte napájací kábel /vodiče a pripevnite svetidlo na montážne miesto. Zavedené vodiče zapojte do svorkovnice (230V, 50Hz).

POZOR! Ľubovoľný zásah do svetidla môže vykonať len odborne kvalifikovaný pracovník.

Po elektrickom zapojení umiestnite späť plastový kryt s objímkami a osadte svetidlo príslušným svetelným zdrojom.